


# Scrubby

## Scrubby

Stand: 02.05.2019 15:14



### Scrubby



# Scrubby

## Scubby

Stand: 02.05.2019 15:14

<b>Position</b>	<b>Ersatzteilenummer</b>	<b>Benennung</b>
1	715.050	boite de moteur droit
2	715.051	bolte de moteur gauche
4	715.054	vis pour manche
5	715.055	interrupteur on off
6	715.056	interrupteur on off plastique
7	715.062	protection d'eau
8	715.057	porte disc
9	715.010	accu batterie N ° de série 25979 à
10	715.114	Set chargeur / batterie à partir de n ° de série 26219
11	715.110	accu batterie 9V, 3.0Ah à partir de n° de série 26219
12	715.112	Chargeur rapide pour batterie de 9V 3.0Ah -Si cette option est achetée n ° 12, n ° 11 doit également être achetés
13	715.031	brasse tynex 145 mm
13	715.030	brosse standard 145 mm
14	715.063	poignée télescopique cpl.
15	715.045	poignée
16	715.015	Mains-connector VDE
17	715.016	Mains-connector SEV
18	715.058	Interrupteur logement